

Spin TOUCH



Code du produit
41113571

Analyse de l'eau

Utilisation

- Permet de mesurer les 11 principaux paramètres d'analyse des eaux de piscines et de Spas :
- Chlore libre, chlore total, brome, alcalinité totale, pH, dureté de l'eau, taux de cuivre, de fer, stabilisant, phosphate et sel.
- Fonctionne de pair avec l'Ocediciel

Spécifications

Paramètres	Plages d'analyse	Unités
Chlore libre	0,00 - 15,00	mg/L
Chlore total	0,00 - 15,00	mg/L
Brome	0,00 - 33,00	mg/L
Alcalinité totale (TAC)	0 - 250	mg/L
pH	6,6 - 8,6	
Dureté (TH)	0 - 1200	mg/L
Cuivre	0,0 - 3,0	mg/L
Fer	0,0 - 3,0	mg/L
Stabilisant	5 - 150	mg/L
Phosphate	0 - 2,5	mg/L
Sel	0 - 5	g/L

Alimentation

L'appareil contient une batterie intégrée. Une fois chargée, celle-ci permet de réaliser environ 150 analyses. Un indicateur lumineux bleu clignote une fois par seconde pour indiquer lorsque la batterie est faible.

A partir du premier clignotement, l'appareil peut mener encore 5 tests.

Avantages produit

- Rapidité de l'analyse (11 paramètres en 2 minutes)
- Qualité de l'analyse
- Avec l'Ocediciel un rapport détaillé avec des préconisations d'entretien
- Fourni avec une malette de transport
- Affichage en direct sur le boîtier
- Batterie intégrée
- 6 lentilles d'analyses pour plus de précision
- Gestion des résultats par l'appareil pour plus de fiabilité

Mode d'emploi

Analyse d'un échantillon d'eau :

Injecter l'échantillon dans un disque unique contenant tous les réactifs dans des chambres individuelles étanches.

Insérer ensuite le disque dans le photomètre.

En 60 secondes, tous les paramètres sont analysés et les résultats enregistrés directement sur le logiciel d'analyse. Les plages d'analyse des paramètres sont plus étendues et aussi précises qu'avec un photomètre classique.

Le SPIN TOUCH envoie les résultats par Bluetooth : il est possible de récupérer les résultats d'analyses directement sur son smartphone ou sa tablette. Le port USB permet de connecter l'appareil directement sur son PC.

Utilisation avec l'Ocediciel :

Dans un premier temps télécharger WaterLink(R) Connect, sur PC ou tablette Windows (hors Windows RT).

Lancer le logiciel OCEDICIEL en lien avec le SPIN-TOUCH. Une icône apparaît automatiquement dans l'interface d'analyse, elle permet de lancer automatiquement l'appareil après avoir placé le disque d'analyse. Entrer seulement le descriptif du bassin, lancer l'analyse, les paramètres se complètent automatiquement.

